



Version 1.2 český

Pneumatický sponkovač **BDLN100**

Popis a pokyny



Berlan GmbH
Kirchstraße 71–73
D-08248 Klingenthal
Germany

www.berlan.eu



Art.-Nr.: 14654
Art.-Bez.: BDLN100

Obsah:

Důležitá upozornění	2
Technická data	4
Prohlášení o shodě EU	5

Důležitá upozornění:

1. Bezpečnostní upozornění:

- Používejte tento přístroj jen k účelu tomu určeném.
 - Nesprávné používání tohoto přístroje může způsobit těžké škody u lidí i na materiálu.
 - Držte děti mimo pracovní dosah a nedovolte, aby si s tímto přístrojem hráli.
 - Při všech pracích noste ochranu zraku a sluchu. Toto by mělo platit pro všechny v pracovním dosahu.
 - Při práci zamezte nošení šperků a volného oděvu. Možnost úrazu.
 - Na dlouhé vlasy použijte síťku na vlasy.
 - Pro pohon používejte jen stlačený vzduch, **nikdy** nepoužívejte jiné plyny, jako např. (kyslík, oxid uhličitý a pod.). Toto by mohlo způsobit těžký úraz, nebo poškodit přístroj.
 - K připojení použijte jen tlakové hadice které vydrží minimálně 10,3 bar (150 psi)
 - Nástroj a tlakovou hadici zajistěte hadicovou spojkou.
- Nepřipojujte přístroj na stlačený vzduch, pokud je tlak vyšší než rozsah výkonu přístroje.
 - Nepoužívejte příliš dlouhé hadice v pracovním prostoru: možnost zakopnutí a překontrolujte zda jsou spoje těsné.
 - Držte přístroj jen za rukojeť a nemiřte jím na jiné osoby.
 - Odpojte přístroj od hadice a vypněte kompresor pokud na přístroji něco děláte, nebo po skončení práce.
 - **Nikdy** nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený. Kontrolujte pravidelně těsnost spojů a dotažení matek a šroubů.
 - Kontrolujte také, zda se všechny pohyblivé díly správně pohybují.
 - Připojte přístroj jen na čistý, suchý a regulovaný stlačený vzduch, v určeném rozsahu výkonu.
 - Pokud je síla stlačeného vzduchu příliš silná použijte regulátor tlaku.

Prohlášení o shodě EU

EG- Konformitätserklärung

gemäß Anhang II A der EG – Richtlinie 98/37/EG

Berlan GmbH

Kirchstraße 71 - 73
D-08248 Klingenthal

HIERMIT ERKLÄREN WIR, DASS FOLGENDES PRODUKT

BEZEICHNUNG : Druckluft Nagler BDLN100

IN DER GELIEFERTEN AUSFÜHRUNG FOLGENDEN RICHTLINIEN ENTSPRICHT:

98/37/EG

FOLGENDE HARMONISIERTE EN- NORMEN UND NATIONALE NORMEN WURDEN ANGEWENDET:

DIN EN ISO 12100-1:2004-04, DIN EN ISO 12100-2:2004-04

Die Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, falls eine nicht mit dem Hersteller abgestimmte Änderung vorgenommen wird.

Klingenthal, den 15.01.2008


K-H Kopplin
QM-Beauftragter

Artikel-Nr.: 14654

Archivierungs-Nr.: 14654 1050 08 1 D

Technická data:

Technická data:	
Max. pracovní tlak	8,3 bar
Pracovní tlak	(4 – 7)bar
Magazín	100 kusů
Váha	1,28 kg
Rozměry	(245x 53x 244)mm
Velikost hřebíků	(15 – 50)mm
Síla hřebíků	(1,0 – 1,25)mm

- Před započítáním pracovního dne dejte do přívodu vzduchu 2-6 kapek bezpryskyřičného (pneumatického) oleje,pokud nepoužíváte automatické přimazávání.
- **Nikdy** nezapínejte přístroj bez oleje:,došlo by k opotřebením,nebo k poškození přístroje.
- K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky,může dojít k poškození těsnění,použijte jen suchý hadřík,nebo štětec.

2. Práce s pneumatickými přístroji:

- Používejte tento přístroj jen k účelu tomu určeném.
- Před začátkem práce zkontrolujte,zda je přístroj v pořádku a zda nejsou žádné poškozené díly.-
- Poškozené díly se musí vyměnit.
- Dejte 2-6 kapek pneumatického oleje do přívodu vzduchu,nebo zkontrolujte stav oleje v automatickém přimazávání.
- Připojte přístroj pomocí hadice ke kompresoru s vhodným tlakem k udanému rozsahu výkonu.
- Nastavte pro určenou práci vhodný tlak.
- Dejte pozor,aby jste omylem nezmáčkli spouštěcí kohoutek.

3. Údržba:

- Čistěte a mažte přístroj pravidelně před započítáním práce.
- Pokud nepoužíváte automatické přimazávání,tak dejte před začátkem práce do přívodu vzduchu 2-6 kapek pneumatického oleje,nebo při trvalém provozu každé 2 hodiny.
- Nedávejte moc,nebo nevhodný olej,toto by mohlo vést k poškození těsnění,nebo jiných dílů na vašem přístroji.
- Kontrolujte pravidelně přístroj na poškození a nahradte poškozené,nebo opotřebované díly,těsnění a ložiska.
- Dle potřeby dotáhněte všechny šrouby a matky.