

NÁVOD K POUŽITÍ



UPOZORNĚNÍ: Nezamykejte klíče do trezoru.

1 OTEVŘENÍ TREZORU POPRVÉ

Jestliže otevíráte trezor poprvé, odstraňte malý plastový kryt na předním panelu, vložte klíč do zámků a otočte jím proti směru hodinových ručiček a zároveň otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček.

2 INSTALACE BATERIÍ

Pro napájení trezoru je zapotřebí 4ks "AA" baterií (1,5 V/ R06).

Příhrádka na baterie "Y" (viz schéma 1) je umístěna na zadní straně dvířek. Sejměte kryt baterie a nainstalujte baterie do příhrádky. Ujistěte se, že baterie jsou vloženy s odpovídající správnou polaritou. Jakmile budou baterie nainstalovány, příhrádku na baterie zavřete. Doporučujeme používat alkalické baterie.

3 PROGRAMOVÁNÍ KÓDU

- Odeberte kryt baterie a stiskněte červené tlačítko „X“ v příhrádce na baterie (viz schéma 1), uvolněte je a uslyšíte dvě pípnutí.
- Nyní stiskněte 3 až 8 číslic, které chcete použít jako kombinaci, a potvrďte stisknutím písmena "B" do 15 vteřin. Nebo musíte postupovat od začátku.
- Zapište si ihned svou novou kombinaci a zkontrolujte, zda byla či nebyla vaše nová kombinace naprogramována za podmínky, že jsou dveře trezoru otevřené.

4 POUŽÍVÁNÍ TREZORU

Chcete-li otevřít trezor, zadejte svůj osobní kód a potvrďte stiskem písmene "A". Uslyšíte pípnutí a rozsvítí se zelené světélko; pak otevřete dveře knoflíkem do 5 vteřin.

Pokud použijete vy nebo vešlelec nesprávnou skupinu čísel, trezor se neotevře. Jestliže se nesprávná kombinace použije 3krát po sobě, musíte před opakovaným pokusem vyčkat 20 vteřin. Jestliže se znovu 3krát použije nesprávná kombinace, musíte před opakovaným pokusem o přístup vyčkat asi 5 minut.

5 UPOZORNĚNÍ NA VÝMĚNU BATERIÍ

Jestliže se blíží vybití baterií, červená kontrolka (na levé straně) vás ihned upozorní. Chcete-li otestovat baterie, k otevření dveří stačí zadat svá osobní čísla. Pokud jsou baterie téměř vybité, rozsvítí se červená kontrolka. Jestliže se nic nestane, znamená to, že baterie jsou v pořádku

6 VÝMĚNA BATERIÍ

Trezor potřebuje 4 baterie velikosti "AA" (1,5 V). Otevřete trezor, sejměte desku krytu baterie "Y" (viz schéma 1) na zadní straně dvířek a vyměňte 4 ks starých baterií. Výše uvedený třetí krok použijte k přeprogramování kódu. Doporučuje se používat alkalické baterie.

7 PŘEKONÁNÍ POKYNU A OTEVŘENÍ TREZORU

Pro vaše pohodlí jsme pro otevření vašeho trezoru vyvinuli manuální systém, kterým překonáte naprogramování. Jestliže zapomenete nebo ztratíte svou kombinaci, odstraňte malý centrální plastový kryt „Z“ (viz schéma 2) mezi knoflíkem a klávesnicí, vložte klíč do klíčové dírky a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Pak otočte knoflíkem doprava ve směru hodinových ručiček. Takto otevřete svůj trezor manuálně kdykoliv.

8 INSTALACE TREZORU

Aby se snížilo riziko krádeže trezoru, trezor může být přišroubován k podlaze nebo na zeď. Uvnitř trezoru jsou 2 nebo 4 díry průměru ve spodu a vzadu trezoru, které Vám dovolí trezor vhodně připevnit dodávanými šrouby.

POZOR:

Trezor by měl být instalován vodorovně.

