



ELEKTRONICKÁ PLÁČAČKA

Návod k použití



Ďěkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosim, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Účel použití výrobku

- Elektronická pláčačka je určena k hubení létajícího hmyzu – much, komárů, ovádů, atd..
- Sít je vypletena 3 vrstvy drátů, které se po aktivaci (jakmile se hmyz dostane mezi vrstvy) nabíje vysokým napětím.
- Systém je pro člověka pouhým dotykem bezpečný (tedy nesmí dojít ke kontaktu s prostřední částí výpletu).
- Létající hmyz se zahubí elektronickým impulsem při průniku sítí. Obtížný hmyz je poté okamžitě usmrcen.
- Elektronická pláčačka hmyz nerozmačkává, již Vás nebudou trápit fleky na zdech, už žádné odpudivé zbytky hmyzu!
- Elektronická pláčačka likviduje hmyz rychle, čistě a efektivně!
- Přejeme Vám mnoho spokojenosti s tímto výrobkem!

Technické údaje

Zdroj napájení: 2ks baterií typu AA 1,5V
(Poznámka: baterie nejsou součástí dodávky.)
Model: IS-PET802

Instalace a výměna baterií

- Otevřete kryt na rukojeti rakety.
- Vložte 2 ks baterií typu AA 1,5V.
- Při vkládání dbejte na dodržení správné polaritativy baterií (+/-).
- Kryt nasadte zpět.

Instrukce k použití

- Napřáhněte sítku rakety proti hmyzu a současně stiskněte červené tlačítko na boku rukojeti.
- U odolnějších hmyzích jedinců jsou někdy třeba dva zásahy.

Bezpečnostní instrukce

- Nemířte sítíkou na osoby, domácí zvířata.
- Výrobek pokládejte z dosahu dětí.
- Výrobek není dětskou hračkou ani sportovním náčiním!

**UPOZORNĚNÍ
NEDOTÝKEJTE SE
PROSTŘEDNÍ ČÁSTI
VÝPLETU!**

**UPOZORNĚNÍ
NEPOUŽÍVEJTE TENTO
VÝROBEK, POKUD:**

- Vám byl voperován kardiostimulátor (pacemaker) nebo jiný lékařský elektronický implantát
- máte srdeční potíže a onemocnění
- během těhotenství
- trpíte-li jakýmkoli onemocněním, poraďte se o bezpečném používání výrobku s lékařem.

ELEKTRONICKÁ MUCHOLAPKA

Návod na používání



Ďěkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosim, přečtěte si pozorně tento návod. Návod uschovejte aj k neskoršiemu nahlédnutí.

Účel používání výrobku

- Elektronická mucholapka je určena na hubenie lietajúceho hmyzu – much, komárov, atd..
- Sieť je vypletená 3 vrstvami drôtov, ktoré sa po aktivácii (keď sa hmyz dostane medzi vrstvy) nabíje vysokým napätím.
- Systém je pre človeka na dotyk bezpečný (teda nesmie dôjsť ku kontaktu s prostrednou časťou výpletu).
- Hmyz sa zahubí elektronickým impulzom pri prieniku sieťou.
- Elektronická mucholapka hmyz neroztlačá, už Vás nebudú trápiť flaky na stenách, už žiadne odpudivé zvyšky hmyzu!
- Elektronická mucholapka likviduje hmyz rýchlo, čisto a efektívne!
- Prajeme Vám mnoho spokojnosti s týmto výrobkom!

Technické údaje

Zdroj napájania: 2ks baterií typu AA 1,5V
(Poznámka: batérie nie sú súčasťou dodávky.)
Model: IS-PET802

Instalácia a výmena batérií

- Otvorte kryt na rukoväti rakety.
- Vložte 2 ks batérií typu AA 1,5V.
- Pri vkladaní dodržujte správnu polaritu batérií (+/-).
- Kryt nasadte späť.

Inštrukcie k používaniu

- Napriahnite sieťku rakety proti hmyzu a súčasne stlačte červené tlačidlo na boku rukoväte.
- Pri odolnejších hmyzích jedincoch sú niekedy potrebné dva zásahy.

Bezpečnostné inštrukcie

- Nemierťe sieťou na osoby, domáce zvieratá.
- Výrobok skladujte mimo dosahu detí.
- Výrobok nie je detskou hračkou ani športovým náradím!

**UPOZORNENIE
NEDOTÝKAJTE SA
PROSTREDNEJ ČÁSTI
VÝPLETU!**

**UPOZORNENIE
NEPOUŽÍVAJTE TENTO
VÝROBEK, POKIAĽ:**

- Vám bol voperovaný kardiostimulátor (pacemaker) alebo iný lekárske elektronický implantát
- trpíte srdcovým ochorením
- počas tehotenstva
- ak trpíte akýmkoľvek ochorením, poraďte sa o bezpečnom používaní výrobku s lekárom.

Bezpečnostní instrukce k používání baterií

- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu baterií.
- Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu.
- Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu.
- Nikdy nenabíjete obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vytect nebo explodovat.
- Nabíjete pouze Ni-Cd baterie.
- Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!
- Baterie nevhazujte do ohně!
- Baterie udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.
- Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s elektrolytem!
- V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu baterií s očima se ihned řiďte následujícími pokyny: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu.

Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní

prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního

úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Bezpečnostné inštrukcie k používaniu batérií

- Pri vkladaní batérií dodržujte správnu polaritu batérií.
- Používajte len kvalitné alkalické batérie rovnakého typu.
- Pri používaní batérií nekombinujte rôzne typy batérií ani nekombinujte používanie starých a nových batérií rovnakého typu.
- Nikdy nenabíjajte obyčajné ani alkalické batérie! Batérie by mohli vytečť alebo explodovať.
- Nabíjajte len Ni-Cd batérie.
- Batérie nevystavujte pôsobeniu slnečného žiarenia ani iných zdrojov tepla!
- Batérie nevhadzujte do ohňa!
- Batérie udržujte mimo dosahu detí.
- Pokiaľ prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Pokiaľ z batérie vytečie elektrolyt - chráňte oči pred kontaktom s elektrolytom!
- V prípade akéhokoľvek kontaktu elektrolytu batérií s očami sa ihneď riadte nasledujúcimi pokynmi: Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc!

Ochrana životného prostredia

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení



Po uplynutí životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu.

Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohoto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.