

# Sada „U-profilů“ pro skleníky LANITPLAST DODO 8x5, 8x7, 8x10, 8x12

## Obsah balení:

LANITPLAST DODO								
označení desky	P1	P3	P4 / P5 horní	P4 / P5 dolní	P4 / P5 boční 2 díly	P7	P6 horní 2díly	P6 dolní
Deska	Boční stěna - spodek	dveře	levý a pravý přední a zadní díl			okno	zadní střední díl	
délka U – profilu (mm)	<b>700</b>	<b>683</b>	<b>555</b>	<b>725</b>	<b>655</b>	<b>620</b>	<b>425</b>	<b>764</b>
model 8x5 (ks)	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
model 8x7 (ks)	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
model 8x10 (ks)	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
model 8x12 (ks)	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

## Způsob montáže:

- Vyberte délku profilu a podle tabulky vyberte hranu desky, kam vybraný U-profil patří.
- Jemným tlakem U-profil na hranu desky narazte.
- K zajištění U-profilu nepoužívejte žádná lepidla.
- Pokud je nutné U-profil k desce připevnit pevněji, použijte **silikon kompatibilní s polykarbonátem (!!)** – doporučujeme z nabídky LANIT PLAST, s.r.o.
- POZOR - nelze použít jakýkoliv silikon, pokud nebude kompatibilní s polykarbonátem, hrozí popraskání desek.
- I v případě použití silikonového tmelu musí být umožněn odtok kondenzátu z desek, komůrky musí zůstat nezalepené, tj. tmel nanášejte na plochu desky pod stěnu U-profilu a ne na hranu desky.
- Po naražení U-profilu se může ve výjimečných případech stát, že deska s U-profilem bude příliš dlouhá pro zpětné vsazení do konstrukce. Pak ji nožem na podlahové krytiny opatrně o několik mm zkraťte tak, aby bylo možné ji do konstrukce lehce vrátit.

## Upozornění:

- Polykarbonátové U-profilů nejsou vodotěsné - může dojít ke vniknutí vody.
- Délky dodaných U-profilů se mohou vzhledem k tepelné dilataci a výrobní toleranci lišit o 1 - 3 mm.
- Tvorba kondenzátu uvnitř komůrek je fyzikálním jevem a osazením polykarbonátových U-profilů se neodstraní.

