




Instalace produktu

		
Ve skleníku si připravte 10 cm hlubokou rýhu pro instalaci obrubníku	Obrubník nainstalujte dle pokynů pro instalaci obrubníku	Ve stěně skleníku vyvrtejte otvor, přes který do obrubníku zasunete spojku se závitem
		
Zasadte sazenice	Děrovačem si vytvořte otvory v obrubníku	Zacvakněte konektor pro 6 mm hadičku
		
Hadičku nasuňte na konektor a na druhém konci hadičky připojte kapkovač nebo postřikovač	Postřikovače (vysoké nebo nízké) zapíchněte do země do libovolné hloubky	Rozptyl postřikovače můžete regulovat aretačním kolečkem na postřikovači
		
Skleník napojte na vodovodní řád přes zahradní hadici	Na vodovodní řád napojte redukční ventil a volitelně vodní filtr	Vedle skleníku můžete zavlažovat i venkovní záhony

UPOZORNĚNÍ:

- je bezpodmínečně nutné použít redukční ventil, jinak hrozí rozpojení a poškození systému
- na zimu ze systému vypusťte všechnu vodu

Obsah balení:

Produkt	Popis	Počet ks (délka v m)
konektor 25 mm - spojka L		2
záslepka obrubníku 25 mm		1
hadička 6 mm / 15 m		15 m
kapkovač malý		5
kapkovač 150 mm		5
redukční ventil		1
připojovací konektory		10
		4
děrovač		1
napojení na vodovodní hadici		1
		1

Pro instalaci skleníkové sady je nutné ještě přikoupit jako základní prvek běžný obrubník (délka 6m nebo 12m), který poslouží jako ohraničení uličky a současně jako přívod vody.