



Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň  
IČO: 26056577 DIČ: CZ26056577 CZECH REPUBLIC

---

### **CZ – návod na použití skleněná svářecí skla**

**Upozornění:** Tyto náhradní svářecí skla jsou určena pro použití ve svářecích kuklách. Chrání oči proti mechanickým a fyzikálním jevům. Čiré svářecí sklo slouží jako výměnný vnější zorník, rozměru 110x90x3mm resp. 100x100x3mm do svářecích kukel, zabraňující poškození tmavých svářecích skel/samostmívacích kazet ve svářecích kuklách. Tento zorník neposkytuje ochranu proti záření vznikajícímu při sváření. Ztmavené svářecí skla rozměru 110x90x3mm resp. 100x100x3mm do svářecích kukel, slouží jako ochrana očí proti záření vznikajícímu při sváření. Úroveň ochrany proti záření vznikajícímu při sváření závisí na použitém filtru/stupni ztmavení.

Pro Vaši vlastní bezpečnost si pečlivě přečtete tento návod na použití před použitím zorníků.

**Nároky:** Svářecí skla vyhovují požadavkům evropské direktivy 2016/425  
EN 166:2001, EN 169:2002

**Skladování:** Skla doporučujeme ukládat do čistého a suchého PE sáčku nebo pouzdra, aby se zabránilo jeho poškození a potřísnění kapalinou nebo prachem. Chraňte před mechanickým poškozením. Skladujte maximálně 5let v tmavém a suchém prostředí, při pokojové teplotě. Skla přepravujte v uzavřeném, dostatečně pevném obalu.

**Použití:** Čirá svářecí skla chrání proti odletujícímu odpadu vznikajícímu při sváření. Chrání proti mechanickému poškrábání tmavého svářecího skla/ samostmívacích kazet ve svářecích kuklách. Proveďte výměnu čirých skel ihned ve chvíli, kdy již nezjišťuje komfortní přehled při sváření, nebo je jinak poškozen.

Ztmavená svářecí skla chrání proti záření vznikajícímu při svařování. Proveďte výměnu čirých skel ihned ve chvíli, kdy již nezjišťuje komfortní přehled při sváření, nebo je jinak poškozen.

**Čištění a údržba:** Při znečištění doporučujeme svářecí skla otřít flanelovým hadříkem a při silnějším znečištění na flanelový hadřík nastříkat bezsilikonový sprej.

**Rozsah použití:** Skla jsou označena na hraně serií čísel a symbolů k identifikaci výrobce, rozsahu použití, ochranných schopností a funkčních charakteristik.

### **Značení:**

**EN 166 – XTW-CE**

**EN 166** – číslo normy, kterou produkt splňuje

**CSS** – identifikace výrobce

**I** – optické třída

**B** – zvýšená pevnost – 120 m/s

**CE** – CE certifikace

**EN 169 – 8,9,10,11,12,13,14 1 XTW-CE**

**EN 169** – číslo normy, kterou produkt splňuje

**CSS** – identifikace výrobce

**I** – optické třída

**B** – zvýšená pevnost – 120 m/s

**CE** – CE certifikace

---

Fax  
387 310 443

Telefon  
387 316 285

email: [info@pht.cz](mailto:info@pht.cz)

nakupujte na <http://www.magg.cz/>



Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň  
IČO: 26056577 DIČ: CZ26056577 CZECH REPUBLIC

---

**Výměna/návod k montáži:** Při manipulaci se nedotýkejte povrchu skel a nepokládejte na ně jiné předměty. Při vkládání do kukly je nutno držet skla pouze za jejich okraj!!!!

**Doba použitelnosti:** Provádějte pravidelné inspekce případného poškození. Pokud dojde ke změnám vlastností skel, proveďte ihned výměnu.

**Varování:** Svářecí skla žádným způsobem neupravujte, nemodifikujte. Poškrábaná nebo poškozená skla snižují vidění a značně snižují ochranu a použitelnost, měla by být okamžitě vyměněna. Ujistěte se, že vždy používáte správnou ochrannou pomůcku vzhledem ke svému pracovnímu prostředí, v případě nejistoty, vždy konzultujte dle relativní evropské normy.

**Likvidace:** Neupotřebitelný nebo poškozený výrobek ekologicky zlikvidujte.

Certifikát typu byl vydán autorizovanou osobou č. 1105 CCQS UK Ltd., 5 Harbour Exchange Square London, E14 9GE, United Kingdom.  
Prohlášení o shodě je dostupné na [www.magg.cz](http://www.magg.cz)

Dovozce: PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň

---

Fax  
387 310 443

Telefon  
387 316 285

email: [info@pht.cz](mailto:info@pht.cz)

nakupujte na <http://www.magg.cz/>